

# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Gemeinde Engelskirchen



Bergneustadt  
**Engelskirchen**  
Gummersbach  
Hückeswagen  
Lindlar  
Marienheide  
Morsbach  
Nümbrecht  
Radevormwald  
Reichshof  
Waldbröl  
Wiehl  
Wipperfürth

Stadt / **Gemeinde** : Engelskirchen (02)      Feuerwehrschießung:      Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : gelb 

**1. Ansprechpartner : Thomas Krimmel - Leiter der Feuerwehr**

Telefon :      Handy: 0173-722 0915

eMail : leiter@ffw-engelskirchen.de

**2. Ansprechpartner : Guido Lemmer - Stellv. Leiter der Feuerwehr**

Telefon :      Dienstlich: 02263 83 210      Handy: 0151 41611464

eMail : [leiterV2@ffw-engelskirchen.de](mailto:leiterV2@ffw-engelskirchen.de)

---

Aufschaltung der  
Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschießeldepot : Der Halbzylinder für den Generalschüssel im Feuerwehrschießeldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen.

Schließzylinder für das  
FSE und FAT/BBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.  
Die Anzahl der Generalschüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße, mindestens jedoch 2 Stück.

Konzessionär für BMA  
im Oberbergischen Kreis : Fa. BOSCH / Fa. SIEMENS

**Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Engelskirchen erhält  
- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 4 x Lageplan einlaminiert)  
- 1 x Mail mit PDF-Dateien (siehe Seite 2)  
(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT  
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter  
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren.

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/BBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/BBF/Laufkarten gekennzeichnet.

# Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Engelskirchen

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Engelskirchen erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x PDF-Dateien als Mail

(bei großen Objekten, zusätzlich

4 x Lageplan einlaminert)

## Lieferanschrift:

**Gemeinde Engelskirchen  
Ordnungsamt/Feuerwehr  
Engels-Platz 4  
51766 Engelskirchen**

Die Brandschutzdienststelle erhält

die PDF Dateien als Mail

[Brandschutzdienststelle@obk.de](mailto:Brandschutzdienststelle@obk.de)

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlaminert.

**Die PDF Dateien sind an folgende Mailadresse(n) zu versenden:**

[f-plan@ffw-engelskirchen.de](mailto:f-plan@ffw-engelskirchen.de)

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

1. - Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
2. - Übersichtsplan (Lageplan)
3. - Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
4. - Sonderpläne
5. - Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

**Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert**

**14-045\_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen**

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle