

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Stadt Hückeswagen



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / Gemeinde : Hückeswagen (04) Feuerwehrschießung: Fa. K & W (Königs & Woisetschläger)
Farbe der Blitzleuchte : gelb

1. Ansprechpartner : **Tim Hogenfeld - Leiter der Feuerwehr**

Telefon : 02192 88215 oder Feuerwache Hückeswagen: 02192-1855
eMail : tim.hogenfeld@hueckeswagen.de

2. Ansprechpartner :

Telefon : Christian Heldt Handy: 0176/ 58 36 33 22
eMail : christian.heldt@lz1-hueckeswagen.de

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschrüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschrüssel im Feuerwehrschrüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen.
Die Anzahl der Generalschrüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.

Schrüsselzylinder für das FSE und FAT/FSF : Die Schrüsselzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

Feuerwehrplan : Die Feuerwehr Hückeswagen erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen auf wasserfestem Papier gedruckt nicht einlaminiert, nicht in Kunststoffhüllen eingelegt (ggf. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert)
- 1 x Stick mit PDF-Dateien / JPG Dateien
(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)
- 4 x Feuerwehrübersichtsplan in DIN A3 einlaminiert

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FSF,FAT
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren.

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschrießung (*Zylinder gleich mit der Schrießung am FAT/FSF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FSF/Laufkarten gekennzeichnet.

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Hückeswagen

Ordner (**rot**) bei nicht aufgeschalteten Anlagen, (**schwarz**) bei aufgeschalteten Anlagen in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den

Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Hückeswagen erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x Stick mit PDF-Dateien/JPG-Dateien

(bei großen Objekten, zusätzlich

3 x Lageplan einlaminiert)

Lieferanschrift:

Stadt Hückeswagen

Abteilung Feuerwehr – Herr

Hogenfeld

Ruhmeshalle 5

42499 Hückeswagen

Die Brandschutzdienststelle erhält die
PDF Dateien als Mail

Brandschutzdienststelle@obk.de

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlaminiert.

1. Die Datei wird mit der Objektnummer gespeichert (siehe unten)
2. Der Stick wird mit der Objekt Nr. gekennzeichnet



Beispielbild

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- a. - Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
- b. - Übersichtsplan (Lageplan)
- c. - Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
- d. - Sonderpläne
- e. - Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF/JPG – Datei abgespeichert:

14-045_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle