

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Gemeinde Engelskirchen



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / **Gemeinde** : Engelskirchen (02) FeuerwehrschlieÙung: Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : rot 

1. Ansprechpartner : **Thomas Krimmel** - **Leiter der Feuerwehr**

Telefon : Handy: 0173-722 0915

eMail : leiter@ffw-engelskirchen.de

2. Ansprechpartner : **Guido Lemmer** - **Stellv. Leiter der Feuerwehr**

Telefon : Dienstlich: 02263 83 210 Handy: 0151 41611464

eMail : leiterV2@ffw-engelskirchen.de

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen.

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße, mindestens jedoch 2 Stück.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

Feuerwehrplan : Die Feuerwehr Engelskirchen erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 4 x Lageplan einlaminiert)
- 1 x Mail mit PDF-Dateien (siehe Seite 2)

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren.

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der FeuerwehrschlieÙung (*Zylinder gleich mit der SchlieÙung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Engelskirchen

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Engelskirchen erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x PDF-Dateien als Mail

(bei großen Objekten, zusätzlich

4 x Lageplan einlaminieren)

Lieferanschrift:

**Gemeinde Engelskirchen
Ordnungsamt/Feuerwehr
Engels-Platz 4
51766 Engelskirchen**

Die Brandschutzdienststelle erhält

die PDF Dateien als Mail

Brandschutzdienststelle@obk.de

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlaminieren.

Die PDF Dateien sind an folgende Mailadresse(n) zu versenden:

f-plan@ffw-engelskirchen.de

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
- Übersichtsplan (Lageplan)
- Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
- Sonderpläne
- Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert

14-045_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen

Die Objekt Nummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle