

# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

## Gemeinde Nümbrecht



Bergneustadt  
Engelskirchen  
Gummersbach  
Hückeswagen  
Lindlar  
Marienheide  
Morsbach  
**Nümbrecht**  
Radevormwald  
Reichshof  
Waldbröl  
Wiehl  
Wipperfürth

Stadt / **Gemeinde** : Nümbrecht (08) Feuerwehrschießung: Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : gelb 

**1. Ansprechpartner** : **Michael Schlößer - Leiter der Feuerwehr**

Telefon : Mobil: 0177-4945055

eMail : michael.schloesser@feuerwehr-nuembrecht.de

**2. Ansprechpartner** : Sascha Polke, Stv. Leiter der Feuerwehr Wilhelm Weber, Stv. Leiter der Feuerwehr

Telefon : Mobil: 0173-5437200 Mobil: 0178-6781727

eMail : wehrfuehrung@feuerwehr-nuembrecht.de

---

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

**Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Nümbrecht erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (bei großen Objekten, zusätzlich 3 x Lageplan einlaminiert)
- 1 x PDF-Dateien als Mail (siehe Seite 2)

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT  
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter  
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Errichter zu informieren

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

# Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Nümbrecht

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Nümbrecht erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x PDF-Dateien als Mail

(bei großen Objekten, zusätzlich

3 x Lageplan einlaminiert)

### Lieferanschrift:

**Gemeinde Nümbrecht**  
**Ordnungsamt / Feuerwehr**  
**Hauptstraße 16, 51588 Nümbrecht**

Die Brandschutzdienststelle erhält  
die PDF Dateien als Mail

[Brandschutzdienststelle@obk.de](mailto:Brandschutzdienststelle@obk.de)

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird auf Synthetikpapier gedruckt oder mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden auf Synthetikpapier gedruckt oder mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt.

**Die PDF Dateien sind an folgende Mailadresse(n)  
zu versenden:**

[wehrfuehrung@feuerwehr-nuembrecht.de](mailto:wehrfuehrung@feuerwehr-nuembrecht.de)

[elw@feuerwehr-nuembrecht.de](mailto:elw@feuerwehr-nuembrecht.de)

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

1. - Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
2. - Übersichtsplan (Lageplan)
3. - Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
4. - Sonderpläne
5. - Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

**Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert**

**14-045\_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen**

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle