


Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Stadt Hückeswagen



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / Gemeinde : Hückeswagen (04) Feuerwehrschießung: Fa. K & W (Königs & Woisetschläger)
Farbe der Blitzleuchte : rot 

1. Ansprechpartner : **Karsten Binder - Leiter der Feuerwehr**

Telefon : 02192 88215 oder Feuerwache Hückeswagen: 02192-1855
eMail : karsten.binder@hueckeswagen.de

2. Ansprechpartner :

Telefon : Handy:
eMail :

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen.
Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

Feuerwehrplan : Die Feuerwehr Hückeswagen erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
- **1 x CD mit PDF-Dateien / JPG Dateien**

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert


Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren.

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Hückeswagen

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die CD wird mit der
Objektnummer
gespeichert

14 / 045

Die Feuerwehr Hückeswagen erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x CD mit PDF-Dateien/JPG-Dateien

(bei großen Objekten, zusätzlich

3 x Lageplan einlaminiert)

Lieferanschrift:

**Stadt Hückeswagen
Abteilung Feuerwehr – Herr Binder
Bahnhofsplatz 14, 42499 Hückeswagen**

Die Brandschutzdienststelle erhält die
PDF Dateien als Mail

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen
(DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3
- Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder
einlaminiert.

**Die Vorgaben zur Erstellung der Ordner
und der
CD´s sind ein zu halten !**

Vorgaben zur Erstellung von Feuerwehrplänen auf CD



Der schriftliche Teil und die Feuerwehrpläne werden als PDF - Datei erstellt.

Nur in bestimmten Fällen, werden die Pläne zusätzlich als JPG-Datei erstellt.

Der CD-Name wird unter der Objektnummer abgespeichert (14_045).