

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Gemeinde Marienheide



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / Gemeinde	:	Marienheide (06)	Feuerwehrschießung:	Fa. K & W (Königs & Woisetschläger) / Fa. Bosch
Farbe der Blitzleuchte	:	gelb		
1. Ansprechpartner	:	Frank Hartkopf - Leiter der Feuerwehr		
Telefon	:	02264 459113 (tagsüber)	Handy:	0176 10459112
eMail	:	frank.hartkopf@ffw-marienheide.de		
2. Ansprechpartner	:	Carsten Fuhr - stellv. Leiter der Feuerwehr		
Telefon	:		Handy:	0160 94444 946
eMail	:	carsten.fuhr@ffw-marienheide.de		
Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA)	:	Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen		
Feuerwehrschießeldepot	:	Der Halbzylinder für den Generalschüssel im Feuerwehrschießeldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.		
Schließzylinder für das FSE und FAT/BBF	:	Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.		
Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis	:	Fa. BOSCH / Fa. SIEMENS		
Feuerwehrplan	:	Die Feuerwehr Marienheide erhält - 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert) - 2 x PDF-Dateien als Mail (siehe Seite 2) (Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)		
Feuerwehrlaufkarten	:	2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT 1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter (Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)		
Betriebsbuch der BMA	:	Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert		
Aufschaltung der BMA	:	Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren		
Melder in Zwischendecken	:	Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (<i>Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/BBF/Laufkarten</i>) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (<i>falls vorhanden</i>) oder durch einen Hinweis am FAT/BBF/Laufkarten gekennzeichnet.		

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Marienheide

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den
Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Marienheide erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

2 x PDF-Dateien als Mail

(bei großen Objekten, zusätzlich

3 x Lageplan einlaminieren)

Lieferanschrift:

Gemeinde Marienheide
Fachbereich II / Feuerwehr
Hauptstraße 20, 51709 Marienheide

Die Brandschutzdienststelle erhält
die PDF Dateien als Mail

Brandschutzdienststelle@obk.de

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen
(DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3
- Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder
einlaminieren.

**Die PDF Dateien sind an folgende Mailadresse(n)
zu versenden:**

- a. frank.hartkopf@ffw-marienheide.de
- b. carsten.fuhr@ffw-marienheide.de

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | - | Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil) |
| 2. | - | Übersichtsplan (Lageplan) |
| 3. | - | Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG) |
| 4. | - | Sonderpläne |
| 5. | - | Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache) |

Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert

14-045_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle